



aledo





OPTIK HP


ЕАС




Однофазный шинопровод




Правильная установка



Неправильная установка



2



Подайте питание (220В, 50Гц)
на питающий кабель

